

Eureka!

Made To Meet The Challenge


ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE TIMBERLINE and TIMBERLINE OUTFITTER TENT:

Component List: 1 Tent Body, 1 Tent Bag, 4 Poles, 1 Spanner, 1 Tent Fly, 2 Fly Rods, 1 Pole Bag, 2 Junction Tubes, 1 Stake Bag and Stakes

• Unroll and unfold the tent and lay it on the ground. Remove the fly and open the tent door. Do not stake down the tent just yet; but in windy conditions, stake down one front corner into wind.

NOTE: Do not drop tent bag or pole bag on its end. Do not bounce tent bag on its end to get tent out. These actions may cut the shock cord and/or damage the pole ends.

• Assemble all the shock-corded poles. Make sure each pole section has firmly seated into the adjacent section. Try to keep the poles from snapping together as this can damage the rod ends. Through usage, the aluminum frame may bend slightly and take a "set" this normally does not affect performance.



• Place the tapered end of a pole onto the diagonal hole in the junction tube. The junction tube is marked UP RT - [TOP RIGHT on basecamp] - so the pole will seat at the correct angle. Insert a corner pin into the other end of the pole. See fig. 1.

• Repeat with the second pole and at the back of the tent with the last two poles and the remaining junction tube.

IMPORTANT

Do not attempt this assembly with the spanner joined.


• Disconnect the rods in the middle of the spanner. Place one end of the spanner through the center hole of the first junction tube. Place the opposite end of the spanner through the center hole in second tube. See fig. 2.



• Push down on the disconnected rods until they join together. This forms the free standing frame. See fig. 3.

• Connect the tent to frame by pulling the shock-corded loops at the peaks of the tent, over the junction tubes. Snap tent clips to the poles.

NOTE: Junction tubes can be tied to the tent with the S-rings provided. Tie one end to the shock-cord loop. Pass the other end through the 1/8" hole in the junction tube and tie a knot. See fig. 4.



• Orient the tent in the desired location and stake it down.

• Fit each of the fly rods over the tip of the spanner section protruding through each junction tube.

• Drape the fly over tent so the center S-hooks [sewn on the underside of the fly] line up with the rods.


• Insert the center S-hook into one end of the fly rod. Pull the opposite S-hook and insert it into the end of the second fly rod.

• Connect the snaps on the underside of the fly to the rings on side of the tent. See fig. 5.

• Connect four shock-corded S-hooks, located at fly corners, to the ring and pin assemblies at base of each pole.

• Stake down the two pull outs on the sides of the Fly. See fig. 6.

fig. 5.



TIMBERLINE SERIES TENTS ARE EQUIPPED WITH HIGH / LOW VENTING DOORS

• To allow cool air into the tent, unzip the low vent on the door and hold open with the hook and loop tab.

• To vent the fly, unzip the two zippers at the base of the vestibule.

• To allow warm, moist air to escape, unzip the peak of the door and roll down and/or the peak of the back window.

SUGGESTIONS

• During strong winds, tie extra ropes [not included] to the storm rings on the fly and stake down securely. Note staking pattern. See fig. 6.

• Take-down task sequence:

- Remove fly and open door.
- Disconnect hooks and peak shock-cords.
- Remove clips from the tent poles; then pull the pins out from the pole ends.

TIMBERLINE XT OPTIONAL EQUIPMENT

Annex: Front awning for storing gear and cooking.

Gear Loft: Mesh hammock attaches to rings inside the tent for drying clothes or storing accessories.

Floor Saver: Place under tent to protect the floor and keep it clean. Also provides an additional moisture barrier.

WARNING!
KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC.

• This tent meets the flammability requirements of CPAI-84. The fabric may burn if left in continuous contact with any flame source. The application of any foreign substance to the tent fabric may render the flame-resistant properties ineffective.

• Do NOT operate any device which burns fuel inside your tent. Combustion consumes oxygen and can produce dangerous levels of carbon monoxide, which could lead to serious injury or death.

WARRANTY

WHAT IS COVERED

Eureka! warrants to the original purchaser that its products are free from defects in material and workmanship, for the life of the product, except as qualified below. The life of the product is determined from the date of purchase until such time as the product is no longer serviceable due to normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

Johnson Outdoors Gear Inc. shall not be responsible for the natural breakdown of materials that occurs inevitably with extended use (e.g., Ultra Violet (UV) light damage on tents, exhausted zippers), or defects caused by accident, abuse, alteration, animal attack, storm damage, misuse or improper care. THERE ARE NO OTHER EXPRESS WARRANTIES BEYOND THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL Johnson Outdoors Gear Inc. BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

WHAT JOHNSON OUTDOORS GEAR INC. WILL DO

If after inspection we find that a product failed due to a manufacturing or material defect, we will repair or replace the product, at our option, without charge.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Return the product, freight prepaid, to the Eureka! Dealer from whom it was purchased; or, contact Johnson Outdoors Gear Inc.'s Customer Satisfaction Department for return authorization: 905 634 0023. Collect shipments or shipments without return authorization cannot be accepted. The product registration card packaged with our product need not be returned for the warranty to be effective and for you to receive warranty service.

REPAIRS

If your Eureka! product needs service or repair due to normal wear and tear, animal attack, accident or some other reason that is not covered under the warranty we will provide the necessary service for a reasonable charge, plus shipping and handling. We require that products accepted for any repair be properly cleaned according to our recommended care instructions. Please send your product or component that requires repair (e.g., tent fly), postage prepaid, along with a description of what needs attention. For service and repairs, please contact our Customer Satisfaction Department: 905 634 0023

HOW STATE LAW RELATES TO THIS WARRANTY

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from state to state.

SEAM SEALING

We recommend use of a sealer such as Kenyon Seam Sealer 3 or McNett Outdoor SeamGrip.

• Work in a fully ventilated area.

• Set the tent up or lay the tent out flat. Taut seams allow for even application and penetration of the sealer.

• Decide which seams need to be sealed. For example, seams that will be exposed to rain, runoff, or ground level water are a must for sealing, while seams on uncoated nylon or mesh panels don't need treatment. There is no need to seal the seams in the roof or the factory taped seams. We recommend sealing both floor and fly seams and reinforcements.

• Apply sealant to the inside and outside of all exposed seams. Several thin layers will work better than one thick layer. Read and follow manufacturer's instructions.

STAKING

All tents need to be staked down to keep them from blowing away. Securing the tent by placing heavy objects inside is just not adequate.

• Once the tent body is erected, stake it out before the fly is put on. This enables you to square the tent up to ensure that the fly goes on properly and that the seams align with the frame. Pull the base of the tent taut between each web stake out loop or ring & pin. Make sure that all corners are square. It is important that you don't stake the tent out too tightly. You will know it's too tight, if the door zippers cannot be easily operated. Drive stakes through the web loops, or with ring & pin, drive the stake just inside the ring so that the "J" hook catches it. Tie a piece of cord or web into a loop through the ring to be used as a large stake loop if needed.

• With the tent properly staked, drape the fly over the frame, attach its tent connection points and stake down any pull outs.

• Do not attempt to remove the stakes by pulling on the tent becket loop, as this could cause the fabric to tear. The best way is to pry on the stake itself.

STAKING IN SPECIAL CONDITIONS
Sand. Long broad stakes with plenty of surface area are ideal in loose, sandy soil.

Hard, Rocky, or Frozen Soil. Steel stakes work well in these conditions. Store steel stakes separately. If stored with your tent, the sharp edges can cut the fabric. Steel stakes can also leave rust stains, which might damage your tent.

Snow. Use "dead man" anchors: bury objects (branches, tent bags, or stuff sacks filled with snow) that have a great deal of surface area. Tents can also be tied to snow shoes, skis, or ski poles, which are stuck in the snow.


GUYLINES

When high winds or a storm are predicted, do not count on staking alone to keep your tent secure. Depending on the model, your tent fly has built-in loops or rings at optimal guyout locations. It's important to put in the extra time guying out your tent. Correctly done, it can save your tent during exceptional weather.

• Attach parachute cord to the loops/rings and stake them in the ground three or four feet from the edge of the tent. If staked too close to the tent, wind can cause an upward pull that could dislodge the stakes.

• Make sure that the top fly is securely attached to the framework underneath. Ties, hook and loop closures, or dog-bones and elastic loops are typical fasteners sewn to the underside of the fly for this purpose.

• If your tent does not have loops or rings for guyouts, attach gylines 1/3 to 1/2 of the way up the framework on the main sidewalls. This enables the gylines to support the lower section of the pole, while the upper pole can flex and deflect wind gusts. It is also a good idea to run two cords at an angle from the side of the guyout. This will prevent all movement, except toward the anchor. The idea is to get the gylines to work together through opposition. See illustrations below:



CONDENSATION & VENTING

Through perspiration and breathing, an adult gives off about a pint of water overnight. If it cannot escape, the water vapor condenses to liquid. Most often, water found in the tent is a result of this condensation rather than from the tent leaking. Condensation will usually form where the sleeping bag touches the side of the tent, under the sleeping pad, or on coated surfaces such as the door flaps. A tent's double wall construction allows the vapor to escape through the roof to the outside, keeping the inside of the tent dry.

Leave the windows partially open at night to provide cross ventilation and further reduce condensation. Cross ventilation becomes more important in very humid or extremely cold conditions when the permeable roof is less effective. The features that enhance ventilation are windows, short-sheeted flys (bottom venting), roof vents, and High/Low venting doors. These are specific to each tent model.

Given the importance of proper ventilation, Eureka! uses High/Low venting in most of our tents. This allows cooler air in through the low vents and warmer, moist air out through the high vents. High/Low venting is accomplished within the inner tent via roof vents, doors and windows. It is important to vent the vestibule. Un-vented, it can inhibit airflow into the tent. Eureka! tent vestibules profit from the ability to "short sheet" by means of zippers & toggles and staked vestibule pull outs create a blowing effect.

Most Eureka! tents are equipped with a patented High/Low venting door. This design allows increased airflow into the tent from the bottom. With backpacking tents, roll the base of the door up and hold it open with the toggle. With our family tents, there is a large window and a smaller bottom window in the door. Open the low vent/window to admit cool air, forcing the warmer air out through the high roof vents. When rain and wind prevent the low vent from being opened, the high door vent can still be used. Fly overhangs or vestibules protect it. Eureka! large family and luxury family tents also feature cross ventilating, hooded windows. Eureka! Performance and 4 Season tents are equipped with 2 High/Low venting doors and high zippered roof vents and allow the best of venting options.

ULTRAVIOLET LIGHT

Ultraviolet light damage to tent fabric is caused by excessive exposure to sunlight. While our fabrics are UV resistant, any synthetic fabric is susceptible to UV degradation. UV damage will cause nylon and polyester to become brittle and tear easily. We recommend that you use the rain fly even on clear days. It acts as a sunscreen to the tent. A rain fly is both easier and less expensive to replace if damaged. UV damage can be minimized by erecting tents on sites with low exposure to direct sunlight.

GENERAL POLE CARE

• Never let tent poles snap together as this can damage the pole end.

• Do not drop tent or pole bags on their ends and do not bounce a tent bag on its end to get the tent out. These actions may cut the shock cord and damage the pole ends.

• The aluminum frame may bend slightly and take a "set" through usage; this normally does not affect the performance of the frame.

GENERAL TENT CARE

• Sweep the tent floor daily to prevent damage from stones.

• Try not to wear shoes inside your tent.

• Use a ground cloth whenever possible.

• Do not keep food inside a tent. Hungry critters will chew through tent fabric in search of food.

STORAGE TIPS

• Make sure the tent is completely dry, then store loosely rolled, in a dry, cool place. To prevent dust from collecting on the tent, cover it with a cloth. This allows the nylon/polyester fabric to breathe.

• Ideally, the tent poles should be stored in their fully assembled state. This reduces the tension on the shock cord, prolonging its life.

• We recommend that the tent bag be used only as a carry sack and not for storage.

CLEANING

• Clean the tent by setting it up and wiping it down with a mild soap (liquid hand soap) and lukewarm water solution. Rinse thoroughly and dry completely. Never use detergent, washing machines or dryers because they can damage the tent's protective coating and seams. After cleaning, be sure the tent is completely dry, especially the heavier, double-stitched areas such as the seams, before storing or mold and mildew are likely to grow.

• Clean the tent poles with a cloth and lubricate them with silicone spray. This is especially necessary after extended camping trips to remove salt spray so the poles don't corrode or stay gritty.

• Clean the zippers with a quick dip in water and then dry them off. This is especially important if you've been camping in a location with sand/dirt. If you don't clean the zippers, the sliders will wear out and eventually the teeth will become inoperable.

www.eurekatentcanada.com



We support the "Leave No Trace" Seven Principles:

1. PLAN AHEAD AND PREPARE
2. TRAVEL & CAMP ON DURABLE SURFACES
3. DISPOSE OF WASTE PROPERLY
4. LEAVE WHAT YOU FIND
5. MINIMIZE CAMPFIRE IMPACTS
6. RESPECT WILDLIFE
7. BE COURTEOUS OF OTHER VISITORS

Eureka!

Conçu pour relever tous les défis

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES TENTES TIMBERLINE et TIMBERLINE OUTFITTER

Liste de composants : 1 corps de tente, 1 sac pour tente, 4 mâts, 1 mât d'expansion, 1 auvent de tente, 2 mâts d'auvent, 1 sac pour mâts 2 tubes de jonction, 1 sac pour piquets, avec piquets

Déroulez et dépliez la tente et posez-la par terre. Enlevez l'auvent et ouvrez la porte de la tente. Il ne s'agit pas de haubaner la tente à ce stade-ci; mais dans des conditions venteuses, haubanez l'un des coins avant face au vent.

NOTA : Ne laissez pas le sac de tente ou le sac pour mâts tomber sur une extrémité. Ne secouez pas le sac de tente par l'extrémité pour faire sortir la tente. De telles actions risquent de couper le cordon solidarisé et d'endommager les bouts des mâts.

Assemblez tous les mâts solidarisés. Emboîtez chacune des sections de mât dans la partie correspondante. Essayez d'éviter que les mâts s'entrechoquent, ce qui risquerait d'endommager les bouts. L'armature en aluminium peut se courber légèrement et maintenir cette courbure par l'usage. Cela n'affecte pas d'habitude le rendement de l'armature.




figure 1

- Posez l'extrémité effilée d'un mât dans le trou diagonal dans le tube de jonction. Le tube de jonction est marqué « UP RT- » (« TOP RIGHT- » pour un camp de base), donc le mât s'emboîtera à l'angle correct. Insérez une broche de coin dans l'autre extrémité du mât. Voir la figure 1.
- Répétez la procédure pour l'autre mât et à l'arrière de la tente avec les deux derniers mâts et le dernier tube de jonction.

IMPORTANT Ne tentez pas de faire ce montage si l'ensemble d'expansion est déjà monté.

- Séparez les mâts au centre du mât d'expansion. Insérez l'une des extrémités de l'ensemble d'expansion à travers le trou du centre du premier tube de jonction. Insérez l'extrémité opposée de l'ensemble d'expansion dans le trou du centre du deuxième tube de jonction. Voir la figure 2.





figure 3

- Appuyez sur les mâts séparés en pressant vers le bas jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent ensemble. Ceci forme l'armature autonome. Voir la figure 3.
 - Raccordez la tente à l'armature en tirant sur les boucles solidarisées aux faites de la tente, par-dessus les tubes de jonction. Enclenchez les clips de la tente dans les mâts.
- NOTA** : Les tubes de jonction peuvent être raccordés à la tente au moyen des fils fournis. Attachez une extrémité à la boucle solidarisée. Faites passer l'autre extrémité à travers le trou de 1/8 po (0,3 cm) du tube de jonction et nouez-le. Voir la figure 4.



- Posez la tente à l'emplacement voulu et haubanez-la.
- Posez chacun des mâts de l'auvent par-dessus le bout de l'ensemble d'expansion qui se projette à travers chacun des tubes de jonction.
- Drapez l'auvent par-dessus la tente pour que les crochets en « S » du centre [cousus dans la face inférieure de l'auvent] s'alignent sur les mâts.
- Insérez le crochet en « S » du centre dans une extrémité du mât d'auvent. Tirez sur le crochet en « S » opposé et insérez-le dans l'extrémité du deuxième mât de l'auvent.

- Enclenchez les fermetures à bouton pression sur la face inférieure de l'auvent dans les boucles latérales intégrées à la toile de la tente. Voir la figure 5.
- Attachez les quatre crochets en « S » solidarisés, sis aux coins de l'auvent, aux ensembles de boucle et de broche qui se trouvent à la base de chacun des mâts.
- Haubanez les deux pièces non immobilisées sur les côtés de l'auvent. Voir la figure 6.




figure 5

figure 6

LES TENTES DE LA SÉRIE TIMBERLINE SONT MUNIES DE PORTES À BOUCHES D'AÉRATION EN HAUT ET EN BAS

- Afin de permettre la circulation d'air frais à l'intérieur de la tente, dégrafez la bouche d'aération inférieure de la porte et maintenez-la en position ouverte avec l'attache en Velcro.
- Pour aérer l'auvent, dégrafez les deux glissières à la base du vestibule.
- Pour laisser l'air chaud et humide s'échapper, dégrafez la partie supérieure de la porte et déroulez-la vers le bas et, au besoin, celle de la fenêtre arrière aussi.

SUGGESTIONS

- Par temps venteux, attachez des cordes supplémentaires [non comprises] aux anneaux-tempête sur l'auvent et haubanez-les fermement. Veuillez suivre la configuration pour le haubannage. Voir la figure 6.
- Séquence de démontage :
 - Enlevez l'auvent et ouvrez la tente.
 - Détachez les crochets et les cordons solidarisés du faite.
 - Enlevez les clips des mâts de la tente; retirez les broches de l'extrémité des mâts.

EQUIPEMENT TIMBER LINE XT EN OPTION

Annexe : Auvent avant pour le rangement de l'équipement et pour cuisiner.

Alcôve de rangement : Hamac en maille qui s'attache aux boucles sur l'intérieur de la tente pour le séchage des vêtements ou le rangement d'accessoires.

Protège-sol : À poser sous la tente pour protéger la sous-toile et la garder propre. Fournit une barrière supplémentaire contre l'humidité.

MISE EN GARDE
ÉLOIGNER LE TISSU DE CETTE TENTE DE TOUTES LES SOURCES DE FLAMMES ET DE CHALEUR.
• La fabrication de cette tente est conforme à toutes les exigences d'inflammabilité de la norme CPAI-84. Le tissu risque de brûler si laissé en contact avec une source de flammes quelconque. L'application d'une substance étrangère au tissu de la tente peut rendre inefficaces ses propriétés de résistance à l'inflammation.
• Il ne faut JAMAIS faire fonctionner un dispositif qui brûle du combustible à l'intérieur de votre tente. La combustion consomme de l'oxygène et peut produire des niveaux dangereux d'oxyde de carbone, entraînant des blessures sérieuses, sinon la mort.

GARANTIE
QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?
Il n'existe aucune garantie expresse à l'extérieur de cette garantie limitée. En aucune circonstance Johnson Outdoors Gear Inc. ne peut-elle être tenue responsable de tous dommages secondaires ou indirects.
QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT ?
Johnson Outdoors Gear Inc. ne peut être tenue responsable de la décomposition naturelle des matériaux que l'utilisation prolongée du produit rend inévitable (p. ex. : dommages dus à l'exposition aux rayons ultra-violet (UV) ou toute détérioration due à un accident, aux abus, à l'altération, à l'attaque d'un animal, aux dommages dus à une tempête, aux mauvais usages ou à un entretien inadéquat).
IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE À L'EXTÉRIEUR DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUNE CIRCONSTANCE JOHNSON OUTDOORS GEAR INC. NE PEUT-ELLE ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES SECONDAIRES OU INDIRECTS.
Certains états ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages secondaires ou indirects, donc il se peut que les exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

CE QUE JOHNSON OUTDOORS GEAR INC. ACCEPTE DE FAIRE ?
Si, après l'examen du produit retourné, nous constatons que la défaillance est due à un vice de matériau ou de fabrication, nous le réparons ou remplacerons, à notre gré, sans aucun frais.
COMMENT OBTENIR LE SERVICE D'ENTRETIEN EN VERTU DE CETTE GARANTIE
Vous devez soit retourner le produit prêt préparé au détaillant auprès de qui vous l'avez acheté, soit communiquer avec notre service à la clientèle au numéro 905 634 0023, afin d'obtenir une autorisation de retour. Nous n'accepterons ni les expéditions port dû ni les expéditions qui ne sont pas accompagnées d'une autorisation de retour. Il n'est pas nécessaire de retourner la fiche d'enregistrement du produit livré avec le produit acheté pour vous assurer que la garantie soit en vigueur ou pour vous prévaloir du service de garantie.

RÉPARATIONS
Si votre produit de Johnson Outdoors Gear Inc. nécessite une réparation ou un entretien en raison de l'usure normale, de l'attaque d'un animal, d'un accident ou d'une autre raison non couverte par la garantie, nous fournissons le service nécessaire à des frais raisonnables, en plus des frais de maintenance et d'expédition. Nous exigeons que les produits ou composants acceptés aux fins de réparation soit nettoyés adéquatement selon nos instructions d'entretien recommandées. Veuillez expédier votre produit ou composant (p. ex. un auvent de tente), accompagné d'une description de la réparation que vous croyez nécessaire. Pour tout travail de réparation ou d'entretien, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au numéro 905 634 0023.

IMPERMÉABILISATION DES COUITURES

Nous recommandons d'utiliser un scellant comme Kenyon Seam Sealer 3 ou McNett Outdoor SeamGrip®.
• Travaillez dans un endroit bien ventilé.
• Égrêgez d'abord la tente ou étalez-la par terre. En tendant une couture à traiter, on réalise une application plus uniforme et une meilleure pénétration du produit scellant.
• Choisissez quelles coutures il faut sceller. Le traitement des coutures qui seront exposées à la pluie, aux eaux de ruissellement ou à l'eau superficielle est de rigueur alors que les coutures des panneaux en nylon non traité ou en moustiquaire peuvent s'en passer. Il n'est pas nécessaire non plus de traiter les coutures du toit ou celles collées en usine. Nous vous recommandons de sceller les coutures de la sous-toile et de l'auvent ainsi que les pièces de renforcement.
• Appliquez le scellant à l'intérieur et à l'extérieur de toutes les coutures exposées. Plusieurs couches minces sont plus efficace qu'une seule couche épaisse. Lisez et suivez les instructions du fabricant.

HAUBANAGE

Afin que le vent ne l'emporte pas, il faut toujours haubaner une tente. Toute tentative de stabiliser une tente en posant des objets lourds à l'intérieur est inadéquate.

- Une fois la tente érigée, haubanez-la avant d'ajouter l'auvent. Cela permet de former un carré, d'assurer la pose correcte de l'auvent et d'assurer que les cordons s'alignent sur l'armature. Radissez la base de la tente entre chaque boucle ou anneau des sangles de fixation. Assurez-vous que tous les coins sont carrés. Il est tout aussi important que la toile de la tente ne soit pas excessivement tendue. Si les glissières de la porte ne se déplacent pas facilement, la tension est excessive. Enfonchez les piquets au travers des boucles des sangles de fixation ou, dans le cas de systèmes à anneau et crochet, enfoncez le piquet juste à l'extérieur de la boucle pour que le crochet s'y accroche à peine. Formez une boucle avec un morceau de cordon ou de sangle et passez-la à travers l'anneau pour servir de grande boucle de haubannage, au besoin.
- Une fois la tente haubannée correctement, drapez l'auvent par-dessus l'armature, attachez les points de connexion de la tente et fixez au sol toute pièce non immobilisée.
- Ne tentez pas d'enlever les haubans en tirant sur la grande boucle de la tente afin de ne pas déchirer le tissu de la tente. Il vaut mieux forcer le piquet.


- HAUBANAGE EN CONDITIONS SPÉCIALES**
- **Sable.** Utilisez des piquets longs et larges sur une grande superficie.
 - **Sol dur, rocailleux ou gelé.** Les piquets métalliques sont plus sûrs. Rangez les piquets métalliques séparément des autres types. Leurs bords tranchants peuvent endommager la tente en déchirant le tissu et en laissant des taches de rouille.
 - **Neige.** Utilisez des ancrs à neige, soit des « corps morts ». Raccordez la tente à des objets enfoncés ou immobilisés dans la neige (branches, sacs de tente, sacs de transport remplis de neige, raquettes, skis ou bâtons de ski).

HAUBANS

Par vents forts, ne vous contentez pas de recourir au haubannage. La plupart des modèles de tentes possèdent des boucles ou anneaux intégrés à des endroits critiques pour le haubannage. Il est important de prendre le temps supplémentaire de bien haubaner votre tente pour la protéger contre le temps extrême.

- Assurez-vous que l'auvent supérieur est bien attaché à l'armature de la tente. Des attaches, des crochets, des boucles, des boutons en bâtonnet ou des anneaux élastiques sont cousus dans le dessous de l'auvent.

- Attachez le cordon de parachute aux boucles ou anneaux et à des piquets enfoncés dans le sol à une distance de 1 ou 1,2 mètre environ de la tente. Si les piquets sont installés trop près de la tente, le vent peut les tirer vers le haut et les déloger.
- Si votre tente n'est pas munie de boucles ou d'anneaux pour le haubannage, attachez les haubans à mi-distance ou à un tiers vers le haut par rapport aux murs latéraux. Cela permet au haubannage de supporter la partie inférieure du mât alors que la partie supérieure reste souple pour mieux déflexer les rafales. Il vaut mieux poser deux cordons à angles différents à partir des ancrs de haubannage afin d'éliminer tout mouvement sauf vers les ancrs. Les haubans ainsi placés fourniront une résistance cumulative. Voir les figures ci-dessous.



CONDENSATION ET AÉRATION

Par la transpiration et la respiration, le corps d'un adulte évacue près d'un litre d'eau durant la nuit. Si l'eau n'a pas d'issue, la vapeur de cette eau se condense en liquide. La plupart des fois, l'eau qu'on trouve dans la tente vient de cette condensation au lieu d'une fuite dans la structure de la tente. La condensation se forme souvent à l'endroit où le sac de couchage touche le côté de la tente, sous le matelas ou sur les surfaces enduites comme les rabats de la porte. La construction à pari double d'une tente fournit une voie d'évacuation à travers le toit vers l'extérieur afin de garder l'intérieur au sec.

Laissez les fenêtres partiellement ouvertes durant la nuit pour fournir une aération transversale et réduire davantage la condensation. L'aération transversale est d'autant plus importante dans des conditions très humides ou extrêmement froides, quand la protection du toit perméable est moins efficace. Les caractéristiques d'une tente qui améliorent la ventilation sont des fenêtres, des auvents « en portefeuille » (feuilles courbées – aération depuis le bas), des événements dans le toit et des portes avec système d'aération « High/Low ». De telles caractéristiques varient selon la conception du modèle de tente.

Vu l'importance d'une aération adéquate, la plupart de nos tentes incorporent le système d'aération « High/Low ». Ce système permet l'admission de l'air plus frais par les événements inférieurs et l'évacuation de l'air plus chaud et humide par les événements supérieurs. Il est important que la conception du vestibule intègre des événements pour assurer l'entrée d'air dans la tente. Le vestibule de nos tentes profite d'une aération « en portefeuille » grâce au glissement, aux boutons en bâtonnet et au système de haubannage qui, ensemble, créent un effet de soufflet.

Le vestibule de nos tentes profite d'une aération « en portefeuille » grâce aux glissières, aux boutons en bâtonnet et au système de haubannage qui, ensemble, créent un effet de soufflet. La plupart de nos tentes sont munies d'une porte avec système d'aération « High/Low ». Ce système permet une meilleure admission d'air depuis le bas de la tente. En ouvrant la fenêtre (événement) on laisse entrer l'air frais et l'air plus chaud sort par les événements supérieurs dans le toit. Lorsque la pluie et le vent empêchent l'ouverture de la fenêtre, l'événement supérieur dans la porte sert toujours à assurer l'admission d'air frais. Cet événement est protégé par les rabats de l'auvent ou la structure du vestibule.

RAYONS ULTRAVIOLETS

Une exposition excessive à la lumière du soleil peut endommager la toile des tentes. Alors que les tissus utilisés sont résistants aux rayons UV, tout tissu synthétique est susceptible à la dégradation ultraviolette. Les dommages des rayons UV rendent cassants le nylon et le polyester et facilitent les déchirures. Nous recommandons d'utiliser le XT même par beau temps car il sert de pare-soleil pour la structure. Cette pièce est plus fine et moins coûteuse à remplacer en cas de dommages. On peut minimiser les dommages des rayons UV en érigant une tente sur un site ombragé avec peu d'exposition au soleil direct.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DES MÂTS

- Évitez toujours que les sections de mâts ne s'entrechoquent, ce qui risquerait d'endommager les bouts.
- Ne laissez pas échapper le sac de tente ou le sac de mâts par l'extrémité; ne secouez pas le sac de tente par l'extrémité pour faire sortir la tente. Des telles actions risquent de couper le cordon solidarisé et d'endommager les bouts des mâts.
- L'armature en aluminium peut se courber légèrement et maintenir cette courbure par l'usage. Cela n'affecte pas d'habitude le rendement de l'armature.

ENTRETIEN GÉNÉRAL DE LA TENTE

- Chaque jour, balayez la sous-toile de la tente pour éviter que les cailloux l'endommagent.
- Essayez de ne pas porter des chaussures à l'intérieur de la tente.
- Posez un tapis au sol lorsque cela est possible.
- Ne gardez jamais de la nourriture à l'intérieur de la tente. Les animaux affamés rongeront la toile d'une tente pour y accéder.

ENTREPOSAGE

- Assurez-vous que la tente est complètement sèche, enroulez-la de façon desserrée puis entreposez-la dans un endroit frais et sec. Afin d'empêcher que la poussière s'accumule sur la tente, couvrez-la avec un chiffon, ce qui permet un séchage en nylon et en polyester de respirer.
- Idéalement, les mâts devraient être entreposés en état entièrement monté. Cela réduit la tension exercée sur le cordon solidarisé et prolonge la vie de service des mâts.
- Le sac de tente doit servir uniquement pour le transport et non pour l'entreposage.

NETTOYAGE

- Nettoyez la tente une fois érigée en l'essuyant avec une solution d'eau tiède et de savons doux (savon liquide pour les mains). Rincez bien et laissez-la sécher complètement. Il ne faut jamais utiliser de détergent ou essayer de le mettre à la lavasse ou sècheuse au cause de l'endommager l'enduit protecteur et les coutures de la tente. Après le nettoyage, assurez-vous que la tente est complètement sèche, surtout les parties plus lourdes ou à coutures doubles avant de l'entreposer. Sinon, il y a un risque de croissance de moisissure et de mois.
- Nettoyez les mâts de la tente avec un chiffon plus vaporisé avec un lubrifiant au silicone. Ceci est spécialement nécessaire après le camping au bord de la mer, afin d'enlever l'embrun salin qui peut corroder les mâts ou laisser les surfaces grumeleuses.
- Nettoyez les glissières en les trempant rapidement dans de l'eau et en les essuyant. Ce pratique est surtout important si votre site de camping avait beaucoup de sable ou de terre. Si vous négligez de nettoyer les glissières, les curseurs de fermeture s'usent et les dents ne s'engageront plus.

www.eurekantscanada.com



- Nous appuyons les sept principes « Sans trace » :
1. PRÉPAREZ-VOUS ET PRÉVOYEZ
 2. UTILISEZ LES SURFACES DURABLES
 3. GÉREZ ADEQUATEMENT LES DÉCHETS
 4. LAISSEZ INTACT CE QUE VOUS TROUVEZ
 5. MINIMISEZ L'IMPACT DES FEUX DE CAMP
 6. RESPECTEZ LA VIE SAUVAGE
 7. RESPECTEZ LES AUTRES USAGERS